ZONE SPICE

取扱説明書　nPD-26

POSTER PANEL STAND P

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

支柱……1
脚……1
すべり止めクッション……4
パネル受け……1
押ネジ……2
六角レンチ……1
パネル押え……1
ボルト〈バネ座金付〉……2

■組立方法・ご使用方法



図−2

左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ パネル受けⒷの受け具が上向きになるように、パネル受けを支柱Ⓐに通して、押ネジⒺで仮止めします。

❷ パネル受けⒷの受け具が前にくるように、支柱Ⓐを脚Ⓓに差し込み、ボルトにバネ座金を通して、六角レンチで取り付けます。

❸ パネル押えⒸを支柱Ⓐに挿入します。

■ご使用方法

① パネルの大きさに合わせ、パネル受けⒷを上下させて取付位置を決め、押ネジⒺで固定します。

② パネルをパネル受けⒷとパネル押えⒸの間にはさみ込みます。この時、支柱Ⓐとパネル押えのかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。

※ 高さ調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

- パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションをパネル受け及びパネル押えの受け具に貼り付けて使用してください。（図−2）
- 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11、nZD-14（各別売）をご利用ください。

＜適応パネルサイズ＞
W270〜800mm×H180〜1,100mm×t25.5mmまで
重量は7kgまで

■取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- ネジ等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。

株式会社 ノムラデュオ
SD事業部
大阪市住之江区東加賀屋 1-11-26
〒559-0012　TEL.06-6686-3456
http://zonespice.com